



TUS
unterstützt Ihren
Anlagenerrichter mit
Tools, um ihm den
Aufwand für die
alarmNET-Modernisie-
rung vor Ort zu
reduzieren.

In 4 Schritten zum modernen 4G-Gerät.....



2.

Offerte erhalten? Termin für Geräteausch fixieren

Vereinbaren Sie mit Ihrem Errichter ein Datum für die Modernisierung.

Erledigt am:



1.

Errichter kontaktieren

Besprechen Sie mit Ihrem Anlagenerrichter die Gerätemodernisierung und fordern Sie bei ihm eine Offerte an.

Erledigt am:



3.

Austausch und Inbetriebnahme

Ihr Errichter ersetzt Ihr 3G-Alarmübermittlungsgerät durch ein zukunftssicheres 4G-Modell, nimmt es in Betrieb und führt alle notwendigen Tests durch.

Erledigt am:



4.

Verrechnung durch Errichter

Ihr Errichter verrechnet seine Leistungen direkt an Sie. Die Leistungen von TUS für die Modernisierung werden Ihnen nicht verrechnet.

Erledigt am:

