



TUS
fournit des outils à
votre installateur pour
lui permettre de réduire
les efforts nécessaires à
la modernisation
d'alarmNET sur
site.

En 4 étapes vers un transmetteur 4G moderne



2.

Devis reçu ?

Fixer une date pour le remplacement du transmetteur

Fixez une date pour la modernisation avec votre installateur.

Effectué le :



1.

Contacteur l'installateur

Discutez de la modernisation du transmetteur avec votre installateur et demandez-lui un devis.

Effectué le :



3.

Remplacement et mise en service

Votre installateur remplace votre transmetteur d'alarme 3G par un modèle 4G à l'épreuve du temps, le met en service et effectue tous les tests nécessaires.

Effectué le :



4.

Facturation par l'installateur

Votre installateur vous facturera directement ses services. Les services de TUS pour la modernisation ne vous seront pas facturés.

Effectué le :

